

کد خطای کولرگازی جنرال (GENERAL-GENERALS SH-GENERAL ZH)



@tamirkarane20

دستگاه در حالت برفک زدایی است	DF یا نشانگر برفک
هوای اتاق پایین است	تصویر فن موتور نشان داده نمی شود
اشکال در سنسور محیطی داخلی	E2 - L2
اشکال در سنسور لوله	E3 - L3
وضعیت غیر عادی در واحد خارجی	E4 - L5
موتور فن داخلی سیگنال برگشتی ندارد	E5 - L6
خطای شیر برقی	E6
خطای سنسور خارجی	E7
محافظ گرمای بالا	E8
خطا در پمپ آب	E9



@tamirkarane20